

## **BASEBETON ASENNUSOHJE MÄRKÄTILAAN**

### **LAATAN TAI VESIERISTEEN PÄÄLLE**

**Lue ohjeet huolellisesti loppuun asti ennen asennusta.**

**Suosittellemme vesieristeeksi Cascon AquaStop tai Schönox HA, kaivolle vahvikeharsoa (ei butyylilaippaa). Huomioi kaivon kannen korkeus kaadoissa. Kun vesieristeen kalvopaksuus on saavutettu ja pinta puhdas, tasoita vesieriste Schönox FS liimalaastilla, johon lisätään 20% Nilsin tai Ardexin kvartsikiveä.**

**Tee tasoitekerroksia 2-3 tai kunnes on saavutettu täysin tasainen pinta. Ennen Basebetonin asennusta, on pinnan oltava täysin tasainen. Huom! Basebetonia ei voi käyttää reikien tai liitosten täyttämiseen.**

**Anna kuivua 24 tuntia, jonka jälkeen puhdistu huolellisesti pinta pölystä. Kun pinta on valmis, pohjusta se Basebeton Primerilla. Laimenna Basebeton Primer vedellä 1:1. Anna Basebeton Primerin kuivua 2-4 tuntia olosuhteista riippuen.**

**Primerin ollessa kuiva, on pinta valmis ensimmäisen kerroksen levitykseen. Muista sekoittaa Basebeton pohjalaasti hyvin, jotta se on täysin sileä ennen käyttöä. Levitä ensimmäinen kerros Basebeton Basa pohjalaastia mahdollisimman tasaisesti metallilastaa käyttäen. Pidä lasta puhtaana työskentelyn aikana. Voit käyttää sumuvettä kuivumisen hidastamiseen ja tasaisen pinnan luomiseen. Anna kuivua 3-4 tuntia, jonka jälkeen tee hionta koneellisesti Abranet hiomaverkolla, karheus 40-60. Hiominen on helpompaa, kun ensimmäinen kerros pohjalaastia ei ole saavuttanut vielä täydellistä lujuttuaan. Hionnan jälkeen poista kaikki pöly huolellisesti pinnalta.**

**24 tunnin kuluttua levitä hieno pintalaasti Sense. Muista sekoittaa Basebeton pintalaasti myös hyvin, jotta se on täysin sileä ennen käyttöä. Voit käyttää myös tässä työvaiheessa sumuvettä hidastamaan kuivumista sekä tasaisen pinnan luomiseen. Anna pinnan kuivua vähintään 3-4 tuntia, jonka jälkeen tee hionta koneellisesti Abranet hiomaverkolla, karheus 120. Hiomisella on suora vaikutus lopputulokseen. Hionnan jälkeen poista kaikki pöly huolellisesti pinnalta ja anna kuivua 24 tuntia.**

**Varmistaaksesi vettä ja likaa hylkivän pinnan, viimeistele se Basebeton SA Omni Shield lakalla. Se koostuu kahdesta eri komponentista A + B, jotka yhdistetään ennen levitystä kaatamalla B-komponentti A-komponenttipulloon. Käytä lakan levitykseen mohair-lastaa tai nailontelaa. Lakkaa seinät kerran, lattiat kaksi kertaa. Lakatessasi lattiapinnan kahteen kertaan, sekoita lakka kahdessa erässä jotta se ei kovetu ennen toiseen kertaan lakkaamista. Lakka kestää kuivua 24 tuntia**

**ja saavuttaa lopullisen kovuutensa seitsemässä päivässä. Älä altista pintaa vedelle 48 tuntiin.**

**HUOM! Lattialle tuotetta asentaessa tulee lattialämmityksen olla kytkettynä minimiin. Lakan kuivuttua kaksi päivää, voi lattialämmityksen lämpötilaa nostaa asteittain.**

**Käytä asianmukaisia suojaimia työskentelyn aikana (ks. Käyttöturvatieote).**

**Huom: Emme ota vastuuta tuotteiden väärästä tai virheellisestä käytöstä.**